


CANDY

CA179..


CA180..

CA181..



1


Montaggio Assembly



$65 \pm 5^{\circ}\text{C}$



$15 \pm 5^{\circ}\text{C}$




MIN - MAX



OK



2 a





179
180
181



179
180
181

c





180


181

M


Manutenzione
Service

S

Sostituzione Cartuccia
How to replace Cartridge





a




181

b



179


180



Sostituzione Aeratore
How to replace Aerator

179


c



180


181

d



179

e




Sostituzione Doccia ABS 2 Getti
How to replace Two-spray ABS Hand-shower

Sostituzione Canna
How to replace Spout


180

181

f



CH2,5



CH13

g

Sostituzione Flex Inox
How to replace Flex Inox

179